




Fürdőszobai falióra hőmérővel



**Használati útmutató és
tudnivalók a tapadókorongokhoz**



**Mi, tapadókorongok, zseniális találmányok vagyunk.
Így használhat minket sokáig:**

- A tapadókorongok minden sima felületen megtapadnak, pl. tükör- és üvegfelületen vagy csempén stb.

Tippünk: Ragassza a mellékelt, átlátszó, öntapadó fóliát a tapadókorong alá. Így sokkal tovább tart.

- Ahhoz, hogy a tapadókorong jól tapadjon, a felületnek por-, zsír- és vízkömentesnek, valamint simának kell lennie. A tapadókorongok strukturált felületeken nem tapadnak meg.



**Idővel leválhatunk. Ezért bizonyos időközönként nyomjon minket
újra erősen a felületre, illetve ellenőrizze tapadásunkat.**



- A használat előtt **tisztítsa meg a tapadókorongokat** meleg vízzel és kímélő mosogatószerrel. Végül törölje őket alaposan szárazra. Azt a **felületet** is alaposan meg kell tisztítani és szárítani, amelyre a tapadókorongot fel szeretné helyezni.
- Ha a tapadókorongok tapadófelületét befújja hajlakkal, a tapadókorongok még jobban tapadnak!
- Úgy rögzítse a terméket, hogy ne okozzon kárt, ha a tapadókorong mégis leválik, és a termék leesik.
- Ha a tapadókorong rövid időközönként újra és újra leesik, akkor elérte a várható élettartamának végét. Idővel - és különösen nedves környezetben, közvetlen nap- és hőszugárzás esetén - a műanyag megkeményedik. Ez legtöbbször az általában áttetsző anyag elszíneződéséről ismerhető fel.



Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék a pontos idő és a hőmérséklet kijelzésére szolgál. Magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá.
Egy elem lenyelésének, vagy más módon a szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - sérülésveszély


- Ha az elemből kifolyt a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Szükség esetén mossa le az érintett testfelületet tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

FIGYELEM - anyagi károk

- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

- A tapadókorongok idővel leválhatnak. Úgy rögzítse a terméket úgy, hogy ne okozzon kárt, ha esetleg leesik.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- A tapadókorongokat ne rögzítse kényes felületre. Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok vagy műanyagok a tapadókorongok anyagát felpuhítják vagy károsítják, és ennek következtében a felületen nemkívánatos foltok keletkezhetnek.
- Óvja a terméket nagy hőmérséklet-ingadozásoktól, közvetlen napfénytől, portól és ütésektől.
- A termék átlagosan nedves helyiségekben használható, pl. fürdőszobában - a zuhanyfülkében azonban nem. A vízsugarat ne irányítsa közvetlenül a termékre.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy oldószert tartalmazó tisztítószeret.

Üzembe helyezés



1. Nyissa ki az óra hátoldalán található elemtartót.
2. Helyezze be az elemet az elemtartóba az ábrának megfelelően. Ügyeljen a helyes polaritásra. (+/-).




3. Állítsa be a mutatókat a mutatók állítókerékének elforgatásával.
4. Gondosan zárja vissza az elemtartót.



Az elemet ki kell cserélni, ha az idő kijelzés pontatlanná válik.


Óra felakasztása vagy felállítása

Felakasztás (tapadókorongokkal)



1. Tolja a tapadókorongokat az óra hátoldalán található három mélyedésbe.


2.




Gondosan tisztítsa meg a felületet.

3. Húzza le a **ragasztófóliákat** a hordozófelületről, és ragassza fel arra a megtisztított felületre, ahol a tapadókorongoknak meg kell tapadniuk: A közepétől kifelé haladva gondosan simítsa le. **Várjon 24 órát**, mivel csak ekkorra éri el a fólia a teljes tartóerejét!
4. **Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg** a tapadókorongot és a fóliát.
5. Helyezze el az órát úgy, hogy a tapadókorongok a ragasztófóliákra tapadjanak.
6. **Erősen nyomja rá.**

Felakasztás (tapadókorong nélkül)




1. Húzza ki a tapadókorongokat az ábrázolt módon az óra hátoldalán található mélyedésekből.




2. Majd rögzítse az órát egy szöggel egy megfelelő falfelületre.

Felállítás



1. Húzza ki a tapadókorongokat az ábrázolt módon az óra hátoldalán található mélyedésekből.



2. Helyezze a támasztékot a két alsó nyílásba. A lapos oldala nézzen lefelé.



www.tchibo.hu/utmutatok

Műszaki adatok

Modell:	608 991
Elem:	1 db LR6(AA)/1,5V típusú
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu



Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szaktereskedésekben adja le.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

608 991

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu