



Pac-Man™ lámpa



Biztonsági előírások



Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A lámpa csak száraz, belső helyiségekben való használatra lett kialakítva, a szabadban vagy nedves helyiségekben nem használható.

A terméket magánháztartások díszítésére tervezték, helyiségek megvilágítására nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől. **A termék nem játék!**

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet.

Ne engedje, hogy az új és a használt elemek gyermekek kezébe kerüljenek. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol.

Egy elem esetleges lenyelése vagy más módon a szervezetbe kerülése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.

Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozójához csatlakoztassa a lámpát, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozójatból, mielőtt megtisztítja a lámpát, illetve ha használat közben üzemzavar lép fel. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.

- Ne használja a lámpát, ha maga a lámpa vagy a hálózati adapter sérült. Azonnal húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójatból.

- A csatlakozójatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botorlasson meg benne.

- Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja.

- Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a hálózati adapteren. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy ügyfélszolgálatunkra. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

Csak ugyanolyan típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

- Az elemeket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - anyagi károk

- A lámpa anyaga törékeny. Ezért óvja ütésektől és ne ejtse le.

- Ne csatlakoztassa a lámpát különálló fényerő-szabályozóhoz, mert megsérülhet az elektronikája.

- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket. Ne nyissa fel a lámpát!

- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a termék talpait felpuhítják és károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetők azok a károk, amelyeket a kifolyt sav okozhat.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójából, mielőtt megtisztítja a lámpát.
- A termék nem érintkezhet nedvességgel. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

▷ Szükség esetén egy kissé megnedvesített kendővel törölje le a lámpát.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.




Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.

Műszaki adatok

Modell:	366 853
Hálózati adapter:	
Bemenet:	100-240V ~ 50/60Hz
Kimenet:	5 V 1 A
Érintésvédelmi osztály:	II
Izzó:	LED-ek
Teljesítmény:	max. 6 Watt
Elem:	1 db CR2025, 3 V típusú
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között






Cikkszám:

366 853


Made exclusively for Tchibo GmbH
by Kidult Design Limited,
Unit 11, Blackwood Hall Business Park, Selby,
North Duffield, YO8 5DD, Great Britain

Termékrajz (tartozékok)



Pac-Man™ lámpa

Hálózati adapter



Távírányító


be-/kikapcsolás hanggal

be-/kikapcsolás hang nélkül

világosítás

sötétítés

hanghatások




Kép nélkül:
1 db CR2025 / 3 V típusú elem
(már a távírányítóba behelyezve)

Használat

Kicsomagolás és előkészítés

- ▷ Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- ▷ Húzza ki a szigetelőszalagot a távirányító elem-tartójából.

Csatlakoztatás



- ▷ Csatlakoztassa a hálózati adaptert a lámpához és egy könnyen elérhető csatlakozóaljzathoz.

Be- és kikapcsolás / fényerő / hanghatások

A távirányítóval be- és kikapcsolhatja a lámpát, állíthat a fényerőn, valamint bekapcsolhatja a hanghatásokat.

- ▷ Nyomja meg a ...  gombot a lámpa be- ill. kikapcsolásához. Bekapcsolásnál véletlenszerű hanghatás hallatszik.
- ...  gombot a lámpa be- ill. kikapcsolásához hanghatás nélkül.
- ▷ Szükség szerint nyomja meg ismételten a ...  gombot a LED-ek fokozatos világosításához.
- ...  gombot a LED-ek fokozatos sötétítéséhez.


A lámpa azzal a fényerővel kapcsol be, amelyben legutóbb kikapcsolta.

- ▷ Nyomja meg a ...  gombot valamely hanghatás bekapcsolásához.


12 különböző hanghatás van, amelyek véletlenszerűen hangzanak fel.

Elemcsere

Ha a lámpa már nem reagál a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet.




1. Nyomja a rögzítőt a nyíl irányába, és húzza ki az elemtartót.



Ha csupasz kézzel érinti meg az elemet, szennyeződhetnek az érintkezők, ami bizonyos körülmények között

szigetelő hatású lehet. Ezért az elemet a behelyezéskor száraz, puha ruhával fogja meg.



2. Cserélje ki az elhasznált elemet egy újra. Ügyeljen a helyes polaritásra (+ szimbólum nézzen felfelé).
3. Tolja ismét vissza az elemtartót teljesen. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.


Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik

- Elhasználódott az elem a távirányítóban?

- ▷ Cserélje ki az elemet.

- Zavar lépett fel az infravörös átvitelben?



- A távirányító és a lámpa között szabad, akadálymentes térnek kell lennie.
- Kerülje az éles fényt, mint például a napfényt vagy a világos neonfényt. Ezek zavarják az infravörös sugarak továbbítását.
- A maximális hatótávolság 8 m.
- A távirányító és az infravörös érzékelő maximum 30 fokban zárható be egymással.

- ▷ Irányítsa a távirányító infravörös adóval ellátott végét a lámpára.