
Tchibo

LED-es csillag



Cikkszám:

nagy csillag (Ø 40 cm)
764 835

kis csillag (Ø 28 cm)
764 836

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

hu **Használati útmutató**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 157313CE56XXVI · 2026-05

CE

Biztonsága érdekében ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.


A termék csak dekorációs célokra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék bel- és kültéri használatra is alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért soha ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket.
- Ne használja tovább a terméket kültéren, ha a védőkupakban található tömítőgyűrű nincs megfelelően felhelyezve vagy megsérült.
- A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintéssel, valamint spriccelő vízzel, pl. esővel szemben. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket tilos víz alatt üzemeltetni. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.
- A terméket csak egy az előírásoknak megfelelően felszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényerőssége nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzatból, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adapterről.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
  ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
  ... vihar esetén,
  ... mielőtt megtisztítja a terméket.
  Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Ne használja a terméket, ha magán a terméken, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A csatlakozókábel meghibásodása esetén a terméket, a hatályos rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne. A kábel nem alkalmas a földfelszín alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.
- Ne helyezze a terméket olyan gödörbe vagy mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.
- A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A termék kültéren kb. -20 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja házon belül, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.
- Erős szélnek, viharnak és hasonlóknak a termék nem tud ellenállni! Időben szerelje le a terméket, ha erős szél vagy vihar várható.
- A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be, és működés közben ne takarja le.

Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
2. A terméket puha, száraz és nem bolyhosodó ruhával törölje át.

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció



1. Dugja be a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
3. Nyomja meg a hálózati adapteren található be-/kikapcsoló gombot ...
   ... **1-szer** a termék folyamatos bekapcsolásához.
   ... **2-szer** a termék bekapcsolásához csillogó effektussal.
   ... **3-szor** a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval. A LED-ek 3-szor felvillannak, majd folyamatosan világítanak.
   ... **4-szer** a termék bekapcsolásához a csillogó effektussal. A LED-ek 3-szor felvillannak, majd a csillogó effektussal világítanak.
   ... **5-ször** a termék kikapcsolásához.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik: 1 megnyomás = csillogó effektus bekapcsolása, 2 megnyomás = időzítő funkció stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki: BE: 6 órára – KI: 18 órára – BE: 6 órára stb.

A LED-es csillag rögzítése az öntapadós akasztóval

Vegye figyelemebe a következő tudnivalókat annak érdekében, hogy az akasztó optimálisan tapadjon a falhoz:

A ragasztófólia minden sima és egyenes felületen, például tükör- vagy üvegfelületeken, csempéken stb. megtapad. Ne ragassza az akasztót fugák vagy más egyenetlen felületek fölé. Nem teljesen sík felületen a ragasztófólia nem tapad meg.

A ragasztófólia tartós rögzítésre szolgál. Kerülje az akasztó érzékeny felületekre való rögzítését, ha később újra el akarja távolítani.


A legjobb tapadóerő 23 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten érhető el.


Az akasztó csak a LED-es csillag felakasztására szolgál. Ne akasszon rá más tárgyakat.

Az akasztó teherbírása: max. 0,5 kg


Akasztó rögzítése

1. 
A felületnek por-, zsír- és vízkőmentesnek kell lennie. Tisztítsa meg és zsírmentesítse az aljzatot **tiszta alkohollal (izopropil) vagy metilalkohollal**. Fürdőszobai vagy általános tisztítószerek erre a célra nem alkalmasak. Enyhén szárítsa meg a megtisztított területet, majd hagyja alaposan megszáradni.

2. 
Húzza le az akasztó hátoldalán található védőfóliát, és ragassza az akasztót a megtisztított felületre.

3. 
Az akasztó körüli fóliát szorosan simítsa el, és nyomja rá magát az akasztót is.

Várjon 24 órát, ezután az akasztó teljes mértékben terhelhető.

4. 
Az ábrázolt módon akassza fel a terméket az akasztóra.

Műszaki adatok

Modell	
nagy csillag (Ø 40 cm):	764 835
Hálózati adapter	
Bemenet:	100–240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	3,5 V ⎓ 2 W (a ⎓ szimbólum egyenáramot jelent)
Érintésvédelmi osztály:	II ⧈
Védelmi osztály:	IP44
LED-es csillag	
Kimenet:	3,5 V ⎓ max. 1,5 W
Izzó:	200 LED
(nem cserélhető)	
Érintésvédelmi osztály:	III ⋔
Védelmi osztály:	IP44
Környezeti hőmérséklet:	-20 °C és +40 °C között

Modell	
kis csillag (Ø 28 cm):	764 836
Hálózati adapter	
Bemenet:	100–240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	3,5 V ⎓ 1,5 W (a ⎓ szimbólum egyenáramot jelent)
Érintésvédelmi osztály:	II ⧈
Védelmi osztály:	IP44
LED-es csillag	
Kimenet:	3,5 V ⎓ max. 1,1 W
Izzó:	140 LED
(nem cserélhető)	
Érintésvédelmi osztály:	III ⋔
Védelmi osztály:	IP44
Környezeti hőmérséklet:	-20 °C és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék és a **csomagolás** értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.