



(hu) Termékismertető

A tisztításhoz vegye figyelembe a következő pontokat:

- A használat után ne hagyja a hullámos szeletelőt a rátapadt ételmaradékokkal állni, hanem lehetőleg azonnal tisztítsa meg. Amennyiben nem tudja azonnal elmosogatni a terméket, gyorsan öblítse le meleg vízzel.
- A tisztításhoz csak kímélő mosogatószerrel használjon, majd azonnal fényesítse ki a hullámos szeletelőt egy puha kendővel. Így elkerüli a természetes vízkőképződés által okozott foltokat.
- A hullámos szeletelő mosogatógépben is tisztítható. Lehetőleg a mosogatás után minél hamarabb vegye ki a mosogatógépből, és szükség esetén alaposan törölje szárazra.
- Az edények, serpenyők vagy sérült csöpögtető kosarak apró rozsdadarabkáik előszeretettel tapadnak meg a fémtárgyakon, amik rozsdafoltként lesznek láthatók. Ezeket, hogy továbbterjedésüket megelőzze, távolítsa el fémápolóval.
- Tároláshoz mindig helyezze fel a pengére az élvédőt.
- Gyerekektől távol tartandó.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 147615AS44XXV · 2025-02 · 707 742