


Biztonsági előírások
Rendeltetés

- A termék hagyományos virágcserepek (10-18 cm-es felső átmérővel) felakasztására szolgál. Ne használja a terméket rendeltetésétől eltérő célra.
- A terméket csak beltéren vagy a szabadban **fedett** helyen használja.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- Legfeljebb 2 függő virágtartót csatlakoztasson egymáshoz, és ne terhelje túl őket.




Egy virágtartó felakasztása: cserepenként max. 5 kg



Két egymáshoz csatlakoztatott virágtartó felakasztása: cserepenként max. 3 kg


- A virágtartót csak teherbíró mennyezetre vagy gerendára rögzítse. Ügyeljen arra, hogy a rögzítés biztonságosan elbírja a virágtartót és a cserepeket, beleértve a földet, a vizet és a növényeket. Szükség esetén érdeklődjön a szaküzletben.
- A virágtartót olyan helyre rögzítse, ahol gyermekek és háziállatok nem érhetik el, hogy a felakasztott agyagedények ne essenek le és ne sérülhessenek meg a gyermekek vagy háziállatok.
- Rendszeresen ellenőrizze a termék és a felszerelés helyének (gerenda, mennyezet stb.) állapotát, különös tekintettel a zsinór és az összes rögzítési pont állapotára.
- Ne rögzítse a virágtartót erkélykorlátra, ablakfogantyúra, fűtőtestre vagy vékony ágakra.
- Ne kapaszkodjon a virágtartóba, és ne használja azt mászási segédeszközként.
- Óvja a terméket a túlzott hőtől (fűtés, közvetlen napfény), nedveségtől és szélsőséges hőmérsékletektől. Fagy esetén tárolja beltérben, ellenkező esetben megrongálódhat.
- A termék nem áll ellen az erős szélnek, viharok és hasonló időjárásnak! Erős szél vagy vihar esetén időben vegye le a terméket. A cserepek csak lazán be vannak akasztva. Leeshetnek, és sérüléseket vagy károkat okozhatnak.
- Ha lehetséges, ne rögzítse a virágtartót érzékeny padló, bútor vagy elektromos készülék felett, mivel a cserepek vízlevezető nyílásain keresztül víz szivároghat. Szükség esetén tegyen alátétet a virágtartó alá.
- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró hatású szereket, kemény keféket stb. Szükség esetén törölje le a virágtartót egy enyhén vízzel megnedvesített ruhával.
- Ha nem használja a virágtartót, száraz és védett helyen tárolja.

Használat



Rögzítse a fonott zsinórt egy szoros csomóval az ábrázolt módon a virágtartóhoz.




Úgy rögzítse az akasztót (nem tartozék), hogy a virágtartó szabadon lóghasson, és ha kilengene, ne ütközhessen neki falnak, ablaknak vagy bútornak.



Akassza fel a virágtartót a fonott zsinórral az akasztóra.



A felakasztás előtt ültesse el a választott növényeket (pl. virágok vagy fűszernövények) megfelelő cserepekbe (átmérő: min. 10, max. 18 cm, felső perem: min. 1,5, max. 4 cm).



TUDNIVALÓ - anyagi károk

- Figyelem: Egyetlen cserep beakasztása egyensúlyzavart okozhat és a virágtartó elbillenhet. Ezért tartsa meg a virágtartót az egyik kezével, amíg mindkét cserepet behelyezte és a súly egyenletesen eloszlik.
- Ügyeljen arra, hogy minden cserep egyenesen és középen helyezkedjen el a tartójában, hogy biztosan rögzüljön. Egy ferde behelyezett cserep kieshet, és ez befolyásolhatja a virágtartó egyensúlyát és stabilitását.

1. Tartsa meg a virágtartót az egyik kezével.
2. Akassza be a virágcserepet a beültetett növényvel az adott tartó felső peremébe.
3. Ellenőrizze, hogy minden cserep biztosan berögzült-e, csak ezután engedje el a virágtartót.