




Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A napelemes ereszcsona lámpát tájékozódási fénynek vagy kiegészítő fénynek szánják. Állandó kültéri használatra alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért soha ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély - robbanás- és tűzveszély/égési sérülések

- Az ereszcsona lámpába épített akkumulátort nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy eltávolítani. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Kizárólag azonos vagy azzal egyenértékű akkumulátortípusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez vagy ügyfélszolgálatunkhoz.
- A termékben egy lítium-polimer akkumulátor található. Ezt szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét.
- Ha az akkumulátorból kifolyyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.


Anyagi károk

- Ne használja a terméket, ha sérülések láthatók rajta.
- A napelemes modulra és a mozgásérzékelőre ne ragasszon semmit, ne takarja le és ne fesse be.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Ezeket nem lehet és nem szabad kicserélni. A LED-ek szilárdan be vannak építve a lámpába. A termék megsérül, ha a LED-eket eltávolítják.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához.
- A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintés, valamint spriccelő víz pl. eső ellen. Óvja azonban a terméket erős esőtől és a folyóvíztől, és ne merítse vízbe. Ez azonnali rövidzárlathoz vezethet.
- Óvja az ereszcsona lámpát az ütésektől, leeséstől és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A fali rögzítéshez szükséges szerelőanyagokat (csavarokat és tipliket) mellékeljük. A mellékelt szerelőanyagok szokásos, stabil falazathoz alkalmasak. A fali rögzítés előtt érdeklődjön szakszervekdedésben a megfelelő szerelőanyag felől. Győződjön meg arról, hogy a fúrásra kijelölt helyen nem húzódik semmilyen cső vagy vezeték.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél hidegebb idő esetén házon belül tárolja a terméket, különben megrongálódhat.


Üzembe helyezés

Be-/kikapcsolás

A vásárláskor az akkumulátor már be van helyezve a termékbe.



▷ A lámpa aktiválásához kapcsolja a lámpa háttoldalán található be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra.



Az ereszcsona lámpa mozgásérzékelője a fent látható érzékelési területen érzékeli a mozgásokat. Amint szürkületben vagy sötétben mozgást érzékel, a lámpa bekapcsol, majd kb. 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

▷ Szükség esetén a lámpa kikapcsolásához állítsa a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.

A lámpa most tartósan ki van kapcsolva. Elegendő fény mellett az akkumulátor továbbra is töltődik.


Rögzítés helyének kiválasztása

Az ereszcsona lámpa áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:


- A lámpát napos helyre rögzítse. Olyan helyet válasszon, ahol a napelemes modult napközben a lehető legtovább éri közvetlen napsugárzás. Az akkumulátor csak akkor tud feltöltődni, ha a napelemes modul napos helyen áll.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (fák, tetőgerinc stb.).
- Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás a napelemes modulra, mint pl. a kocsibeállítót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállításával kapcsol be.

Felszerelés

Rögzítés az ereszcsonához




1. Ütközésig nyomja be az ereszcsona tartót a lámpa hátulján található mélyedésbe.



2. Rögzítse a lámpát a kívánt helyre az ereszcsonán.

Rögzítés a falon



▷ Rögzítse az ereszcsona lámpát a csavarokkal és tiplikkel arra alkalmas falra.

Akkumulátor töltése

- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is beletelhet, mire a napelemes modul teljesen feltölti az akkumulátort.
- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud megfelelően feltöltődni. Ekkor tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra a lámpa kikapcsolásához. Az akkumulátor akkor is töltődik, ha a lámpa ki van kapcsolva.

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

▷ Tisztítsa meg a terméket egy puha, nedves kendővel.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A lámpa csak halványan vagy egyáltalán nem világít.

- Túl világos van a környezetében? Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás vagy időbeállítóval ill. mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg a lámpát. Szükség esetén tegye máshová a lámpát.
- Nincs teljesen feltöltve az akkumulátor? Néhány napra kapcsolja ki a lámpát, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön.
- Elhasználódott az akkumulátor? Az akkumulátor nem cserélhető. Forduljon szakszervizhez vagy ügyfélszolgálatunkhoz.

A LED-ek meghibásodtak.

- A LED-eket nem lehet kicserélni.

A világítás időtartama ingadozik az évszakok függvényében.

- Ez az időjárástól függ és nem hiba. Nyáron a legideálisabbak az időjárási feltételek, télen vagy több egymást követő felhős napon pedig a legkedvezőtlenebbek.

Műszaki adatok

Modell:	700 018
Energiaellátás	
Napelemes modul:	5 V / 0,5 W
Akkumulátor:	Lítium-polimer 3,7 V DC 600 mAh Névleges energia: 2,22 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve) (nem cserélhető)
Érintésvédelmi osztály:	III
Védelmi szint:	IP44
Izzó:	12 db LED
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a behelyezett akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott készülékek, elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválassza a ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakszervekdedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Cikkszám: 700 018