

TWS In Ear sport fülhallgató



Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Új vezeték nélküli fülhallgatója briliáns hangzást biztosít - tisztán csengő magas hangokkal és telt basszussal.

Az optimális illeszkedés és kényelem érdekében 3 pár cserélhető fülpárnát is mellékelünk.

A fülhallgató kihangosítóként is használható:
Telefonhívás esetén lehetőség van a hívás közvetlenül a fülhallgatón keresztül történő fogadására, beszélgetésre és a hívás befejezésére.

A töltődoboz ezzel egyidőben vezeték nélküli töltőkészülékként szolgál, ha útközben szeretné feltölteni a fülhallgatókat.

Tartalom

- 4 Biztonsági előírások**
- 9 Termékrajz (tartozékok)**
- 11 Üzembe helyezés**
 - 11 Töltődoboz töltése fülhallgatókkal vagy anélkül
 - 13 Fülhallgatók töltése útközben a töltődobozban
 - 15 Standby üzemmód
- 16 Fülhallgatók csatlakoztatása**
 - 17 Fülhallgatók kikapcsolása
- 19 Zenelejátszás**
 - 20 Lejátszás elindítása / megszakítása
 - 21 Hangerő szabályozása
 - 22 Zeneszám kiválasztása
 - 22 Telefonálás
 - 26 Google & Siri - funkciók vezérlése az okostelefonon
- 27 Üzemzavar / Hibaelhárítás**
- 30 Műszaki adatok**
- 32 Megfelelőségi nyilatkozat**
- 34 Hulladékkezelés**

Biztonsági előírások



Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A fülhallgatók olyan hanglejátszó eszközök, amelyek hordozható lejátszókészülékekhez, például okostelefonhoz, táblagéphez, notebookhoz, MP3-lejátszóhoz stb. csatlakoztathatók *Bluetooth*® kapcsolattal.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A töltődoboz kizárólag a fülhallgatók feltöltésére szolgál. Ne próbálja meg vele más készülékeket/akkumulátorokat feltölteni.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen bekövetkező veszélyeket. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- A fülhallgató fröccsenő víztől védett, a töltődoboz azonban nem. A töltődobozt ne merítse vízbe, és óvja fröccsenő víztől és nedvességtől is. A fülhallgatók feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe: Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát a töltődobozra vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.

- Az akkumulátorokat nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kicserélni. Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátorok egyike meghibásodott, forduljon szakszervizhez vagy ügyfélszolgálatunkhoz.

VESZÉLY - sérülésveszély

- Az utcai közlekedésben való részvétel során meg kell bizonyosodnia róla, hogy fülhallgató használata esetén hallása nem korlátozott. A használat előtt tájékozódjon arról, hogy az Ön országában milyen korlátozások vonatkoznak fülhallgató használatára a közúti közlekedésben.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.
- A termék lítium-ion akkumulátorokat tartalmaz. Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el / hevítse fel / szerelje szét.
Robbanásveszély!
- Ne próbáljon meg más készüléket csatlakoztatni a töltődobozhoz vagy egyes akkumulátorokat közvetlenül feltölteni. A hagyományos elemeket feltölteni tilos!
- A töltődoboz a töltési folyamat során felmelegszik.
Ne fedje le!
- Ne használja a töltődobozt robbanásveszélyes gázok közelében.


VIGYÁZAT - halláskárosodás

-  Halláskárosodáshoz vezethet, ha a fülhallgatót nagy hangerőre állítva használja.
Mielőtt felhelyezi a fülhallgatókat, állítsa halkra a hangerőt! Hallása károsodhat, ha túl sokáig vagy túl hirtelen nagy hangerőnek van kitéve.

FIGYELEM - anyagi károk



- A fülhallgatók esővel, vízsugárral szemben ellenállóak. Ennek ellenére ne merítse őket vízbe vagy egyéb folyadékba. Óvja a fülhallgatókat magas páratartalomtól, portól, nagy hőtől és közvetlen napsugárzástól is.
- Semmi esetre se nyissa fel a fülhallgatók burkolatát, illetve ne távolítsa el azok részeit. Ne dugjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.
- A fülhallgatók bekapcsolása előtt legfeljebb szobahangerőt állítson be a csatlakoztatott hangforráson. Ezáltal elkerülhető a fülhallgatók túlterhelésből adódó károsodása.
- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a fülhallgatók közvetlen közeléből. Ezek a termékek épített mágnesektől megrongálódhatnak.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer. Csak egy puha, nem bolyhosodó kendőt használjon.

Termékrajz (tartozékok)



**bal
fülhallgató**

**jobb
fülhallgató**



Üzembe helyezés

Töltődoboz töltése fülhallgatókkal vagy anélkül




A sérülések elkerülése érdekében az akkumulátorok a kiszállításnál csak félig vannak feltöltve. Ezért az első használat előtt tölts fel teljesen a töltődobozt és a fülhallgatókat.



1. A töltődoboz felnyitására nyúljon a résbe, és hajtsa fel a fedelét, amíg bepattan.



2. Helyezze a fülhallgatókat az ábrázolt módon a töltődoboz mélyedéseibe.
3. Hajtsa le a fedelet.



4. Csatlakoztassa a töltődobozt a mellékelt töltőkábellel a számítógép egyik USB portjához, vagy USB csatlakozóval rendelkező hálózati adapterhez (nem tartozék).

-  • • • • A töltésjelző kontroll-lámpák a töltődoboz energiaszintjét mutatják.
-  • • • • Intervallumok kerülnek kijelzésre:
-  • • • • **25% - 50% - 75% - 100%.**

- pirosan villog: a töltődoboz töltődik
- pirosan világít: fel van töltve

A töltődoboz töltési ideje kb. 2 óra.

Amint mind a négy töltésjelző kontroll-lámpa pirosan világít, a töltődoboz teljesen fel van töltve.

A fülhallgatók kontroll-lámpái a töltés során pirosan világítanak. Amint kialszanak, a fülhallgatók teljesen fel vannak töltve.

Fülhallgatók töltése útközben a töltődobozban

Ha áramellátás nélkül van úton, akkor a fülhallgatókat feltöltheti a töltődobozban anélkül, hogy azt számítógéphez vagy hálózati adapterhez kellene csatlakoztatni. Ennek előfeltétele, hogy a töltődoboz akkumulátora megfelelően fel legyen töltve.



- ▷ Helyezze a fülhallgatókat az előzőekben leírt módon a töltődoboz mélyedéseibe.

A töltésjelző kontroll-lámpák kb. 60 másodpercig jelzik a töltődoboz energiaszintjét. Intervallumok kerülnek kijelzésre:
25% - 50% - 75% - 100%.

Ezután a töltésjelző kontroll-lámpák kéken világítanak ezzel jelezve, hogy a fülhallgatók töltődnek. A fülhallgatók kontroll-lámpái a töltés során pirosan világítanak. A fülhallgatók töltési ideje kb. 2 óra.

Amint a töltődoboz kék és a fülhallgatók piros kontroll-lámpái kialszanak, a fülhallgatók teljesen fel vannak töltve.



- A környezeti körülményektől, hangerőtől (60%) stb. függően ...
... a fülhallgatók zenelejátszási ideje kb. 4,5 óra.
... a készenléti idő kb. 90 óra.
A teljesen feltöltött töltődoboz kapacitása a fülhallgatók 3-4-szeri feltöltésére elegendő.
- Az akkumulátorok kapacitásának megtartása érdekében a töltődobozt és a fülhallgatókat 2-3 havonta töltsse fel teljesen akkor is, ha a készüléket nem használja.
- A töltődobozt és a fülhallgatót +10 és +40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltsse.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb a lejátszási idő.

- Ha már csak kb. 20% a fülhallgató akkumulátorának töltöttsége, akkor **egy hangjelzés hallatszik és a kontroll-lámpák pirosan villognak.** Nem sokkal ezután töltsé fel a fülhallgatót. Ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült, akkor egy újabb hangjelzés hallatszik, a kontroll-lámpák pirosan felvillannak, majd a fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak.


Standby üzemmód

A felesleges energiafogyasztás elkerülése érdekében a fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak, ha kb. 5 percen keresztül nem fognak be audiojelet.

Fülhallgatók csatlakoztatása



- Adott esetben az okostelefon jelszót kér. Ekkor adja meg a következő négy számjegyet: **0000**.
- Minden esetben vegye figyelembe a hordozható készülék használati útmutatóját.



1. Nyissa ki a töltődobozt.
A fülhallgatók automatikusan kapcsolódnak be és a csatlakozási üzemmódba.

- ▷ Szükség esetén az első alkalommal kézzel kell elindítani a két fülhallgató csatlakoztatását:
- A fülhallgatók bekapcsolásához tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a multifunkciós gombot. Mindkét fülhallgatón röviden, pirosan felvillan a kontroll-lámpa.
 - A fülhallgatók párosításához, nyomja meg kétszer az egyik fülhallgatón a gombot.

Kontroll-lámpák:

- a **bal** = mester fülhallgatón váltakozva pirosan/kéken villog;
- a **jobb** = szolga fülhallgatón 5 másodpercenként kéken felvillan.

A fülhallgatók párosítva vannak egymáshoz és készen állnak a *Bluetooth*® csatlakozás létrehozására egy hordozható készülékkel.

1. Kapcsolja be a hordozható készüléket, és aktiválja rajta a *Bluetooth*® funkciót.

Válassza ki a listából a **TCM614663** lehetőséget, és csatlakoztassa a készülékeket.

Amint létrejön a kapcsolat, egy rövid hangjelzés hallatszik, és a kontroll-lámpák szinkronban lassan, kéken világítanak.



- A fülhallgatókat a töltődobozban vagy azon kívül is csatlakoztathatja egymáshoz.
- A be-/kikapcsolás és a csatlakoztatás során is felhangzik egy jelzőhang.

Fülhallgatók kikapcsolása

- ▷ Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltődoboz mélyedéseibe, majd csukja le a fedelet.

A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak, és ismét megkezdődik a töltés.



Ha a fülhallgatókat közben a töltődobozban tartotta, azok a töltődoboz felnyitása, és az ezáltal bekapcsolás után automatikusan csatlakoznak a korábban csatlakoztatott hordozható készülékhez, amennyiben az a közelben, be van kapcsolva, és a *Bluetooth*® funkció aktiválva van rajta.

***Bluetooth*® kapcsolat bontása**

Egyszerre mindig csak egy készülék kapcsolódhat *Bluetooth*®-on keresztül a fülhallgatókhoz. Ha egy másik készüléket szeretne párosítani, először bontsa a már meglévő kapcsolatot a *Bluetooth*® funkció kikapcsolásával a hordozható készüléken.

Zenelejátszás

A fülhallgatók az összes szokásos fájlformátumban lévő zenét le tudnak játszani, amelyet az Ön lejátszó készüléke támogat. A fülhallgató támogatja az A2DP hangátviteli szabványt is. Ez a szabvány, melyet a legtöbb forgalomban lévő okostelefon támogat, kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy lehetővé tegye a vezeték nélküli sztereó hangátvitelt *Bluetooth®* kapcsolaton keresztül.



Adott esetben az A2DP hanganyag átvitelt manuálisan kell aktiválni a hordozható készüléken. Ehhez olvassa el a hordozható készülék használati útmutatóját.

Bluetooth®-fülhallgatók behelyezése



▷ A képen látható módon helyezze a fülhallgatókat a fülébe.

Cserélhető fülpárnát is melléeltünk, amelyek intenzívebb mozgás közben is jól illeszkednek fülébe.

Lejátszás elindítása / megszakítása.


Lejátszás elindítása



Hordozható készüléktől függően előfordulhat, hogy a lejátszás **első** elindítása a fülhallgatókról nem működik. Ebben az esetben indítsa el a lejátszást a hordozható készülékről.


- ▷ Indítsa el a lejátszást úgy, hogy ...
... hordozható készülékén kiválasztja a megfelelő funkciót.

...




1-szer röviden megnyomja a gombot az **egyik** fülhallgatón.

Lejátszás megszakítása / folytatása




A lejátszás megszakításához nyomja meg 1-szer röviden a gombot az **egyik** fülhallgatón.



1X

A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét 1-szer röviden a gombot az **egyik** fülhallgatón.

Hangerő szabályozása



**kb.
2 mp.**

A hangerő csökkentéséhez tartsa lenyomva a gombot a **BAL** fülhallgatón.



**kb.
2 mp.**


A hangerő növeléséhez tartsa lenyomva a gombot a **JOBB** fülhallgatón.



Vagy szabályozza a hangerőt a csatlakoztatott hordozható készüléken.

Zeneszám kiválasztása

Zeneszám eleje / előző szám




A zeneszám elejére, illetve az előző számra ugráshoz nyomja meg 2-szer röviden a gombot a **BAL** fülhallgatón (készülék-függő).

Következő szám



2x



A következő számra való ugráshoz nyomja meg 2-szer röviden a gombot a **JOBB** fülhallgatón.

Telefonálás


A fülhallgató kihangosítóként is használható. A fülhallgatók beépített mikrofonnal vannak felszerelve.

Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a fülhallgatókból a telefon csengőhangja hallható, és megszakad a lejátszás.

▷ Fogadjon egy bejövő hívást ...

...



úgy, hogy 1-szer röviden megnyomja a gombot az **egyik** fülhallgatón.

A beszélgetést mindkét fülhallgatón hallja, amennyiben azok páro-

sítva vannak. A beépített mikrofonnak köszönhetően szabadon tud beszélni.


... okostelefonján a megszokott módon.

Okostelefonján kiválaszthatja, hogy a fülhallgatón vagy inkább közvetlenül a telefonon keresztül bonyolítja a telefonhívást.

Hívás befejezése

▷ Fejezze be a hívást ...

...




úgy, hogy 1-szer röviden
megnyomja a gombot az
egyik fülhallgatón.

... okostelefonján a megszokott módon.

Okostelefontól függően a lejátszás automatikusan folytatódik, vagy a leírtak szerint ismét el kell indítani.

Hívás elutasítása (csak abban az esetben, ha az okostelefon támogatja ezt a funkciót)

▷




A bejövő hívás elutasítá-
sához nyomja meg 2-szer
röviden a gombot az **egyik**
fülhallgatón.


Telefonhívás

Ha Ön telefonon hív valakit az okostelefonjáról, a beszélgetés automatikusan átirányításra kerül a fülhallgatóra - amennyiben ezt beállította okostelefonján.

Hívás várakoztatása

▷ Ha telefonálás közben másvalaki is hívja, akkor ...

...  **1x** megszakíthatja az adott beszélgetést és fogadhatja a másik hívást úgy, hogy 1-szer röviden megnyomja a gombot az **egyik** fülhallgatón.


...  **kb. 2 mp.** tarthatja az adott hívást és fogadhatja a bejövő hívást úgy, hogy lenyomva tartja a gombot az **egyik** fülhallgatón.

... válthat a két beszélgetés között, úgy, hogy lenyomva tartja a gombot az **egyik** fülhallgatón.

Google & Siri - funkciók vezérlése az okostelefonon (amennyiben az okostelefon támogatja ezt a funk- ciót)



A beszédbevitel funkciójának aktiválásához adott esetben meghatározott beállításokra van szükség az okostelefonon. Vegye figyelembe az okostelefon használati útmutatóját is.



A hangvezérlés aktiválásához nyomja meg 3-szor röviden a gombot az **egyik** fülhallgatón.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Nincs hang.	• Túl alacsonyra állította a hang-erőt? • Megfelelő a <i>Bluetooth</i>® kapcsolat? Adott esetben csatlakoztassa újra a fülhallgatókat a hordozható készülékhez (lásd a „Fülhallgatók csatlakoztatása” fejezetet). • Lemerült az akkumulátor, illetve alacsony a töltési szintje? Helyezze a fülhallgatókat a töltődoboz mélyedéseibe (lásd „Üzembe helyezés” fejezet).
Zavaró hangok a fülhallgatóban. Jelzőhang és/vagy pirosan villogó/világító kontroll-lámpa.	• Túl nagy a távolság a párosított hordozható készülék és a fülhallgatók között? • (Majdnem) lemerült az akkumulátor?

Nincs
Bluetooth[®]
kapcsolat.

- *Bluetooth*[®] kompatibilis a hordozható készülék? Szükség esetén olvassa el a készülék használati útmutatóját.
 - Nincs aktiválva a lejátszókészülék *Bluetooth*[®] funkciója? Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén aktiválja a *Bluetooth*[®] funkciót. Ellenőrizze, hogy felismerte-e a hordozható készülék a fülhallgatókat. Ha nem, akkor ismételten csatlakoztassa a készülékeket a „Fülhallgatók csatlakoztatása” fejezetben leírtak szerint. Helyezze egymás közvetlen közelébe a két készüléket. Távolítsa el a környezetükből a rádióvezérelt készülékeket.
 - Jelszót kér a lejátszókészülék? Ellenőrizze a beállításokat.
-

A hívás vára- koztatása és/vagy a hangvezérlés nem működik.	• Ezek a funkciók az adott okostelefontól és az azon kiválasztott beállításoktól függenek. Tájékozódjon okostelefonja használati útmutatójából.
---	--

Nem sikerült a fülhallgatók párosítása ...

Ha a fülhallgatók nem szinkronizálva működnek, pl. csak az egyik fülhallgatóból hallatszik zene stb., akkor végezze el kézzel a párosítást:

- ▷ Kapcsolja ki a fülhallgatókat, majd ismét be (mindkét gombot tartsa kb. 2 másodpercig lenyomva). Ezután automatikusan csatlakozniuk kellene.
- ▷ Esetleg helyezze a fülhallgatókat a töltődoboz mélyedéseibe, majd csukja le egy pillanatra a fedelet.

Műszaki adatok

Modell: 614 663

Szoftver verzió: 1.1

Töltődoboz

Akkumulátor: lítiumion 3,7 V/ 500 mAh
névleges energia: 1,85 Wh
(az UN 38.3 szerint tesztelve)

Bemenet: 5 V  1 A

Kimenet: 5 V  1 A

(A  szimbólum egyenáramot jelent)

Töltési idő: kb. 2 óra

Kapacitás: kb. 3 -4 fülhallgató töltési ciklus

Fülhallgatók

Súly: egyenként kb. 5,3 g

Védelmi osztály: IPX5 (vízsugárral szemben védve)

Akkumulátorok: lítiumion 3,7 V / 40 mAh
névleges energia: 0,148 Wh
(az UN 38.3 szerint tesztelve)

Töltési idő: kb. 2 óra

Lejátszási idő: kb. 4,5 óra (60%-os hangerőn)

(Az idő függ a környezeti körülményektől stb.)

Bluetooth®:

Verzió:	V5.0
Hatótávolság:	min. 10 m (nem árnyé- kolt területen)
Frekvenciatartomány:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Teljesítmény:	<10 dBm
Támogatott jegyzőkönyvek:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Gyártó:

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth,
The Netherlands (Hollandia)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfej-
lesztés során műszaki és optikai változtatásokat
hajtsunk végre az árucikken.



Megfelelőségi nyilatkozat

A Lenco Benelux BV kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésnek megfelel.

A megfelelőségi nyilatkozatot teljes terjedelmében a www.lenco.com/614663 weboldalon találja.

A termék a következő országokban forgalmazható:
Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.

Kompatibilitás:

- *Bluetooth*® Smart okostelefon vagy táblagép
- Android legalább 4.3
- iOS-telefonok (iOS 7.0 és újabb verziók);
iOS-táblagépek (iOS 7.0 és újabb verziók)

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

A *Bluetooth*® szómárka és logók a Bluetooth. SIG., Inc. tulajdonát képezik. Ezeket a márkajelzéseket a Lenco Benelux BV licenc alapján használja.

Az Android, a Google Play és a Google Play logó márka-tulajdonosa a Google Inc.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátorok értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, valamint **az elhasználódott akkumulátorok/elemek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Az elektromos készülékek, elemek és akkumulátorok értéket nyersanyagokat és veszélyes anyagokat is tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlanítás



esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget.

Önt törvény kötelezi arra, hogy a régi készülékeket a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa, valamint **az elhasználódott akkumulátorokat/elemeket** az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátorok található, amelyek biztonsági okokból szilárdan be vannak építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani őket. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 614 663
