

Biztonsági előírások



Veszély gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A zsinór nem játék. Különösen a kisgyermeket tartsa távol a szélfogótól és a rögzítőzsinórtól. Megfojtás veszélye áll fenn!

Tűz figyelmeztetés

- Vegye figyelembe, hogy a szélfogó gyúlékony anyagból készült:
 - Ne helyezzen főző- és fűtőkészüléket a szélfogó közelébe.
 - Nyílt láng pl. petróleumlámpa vagy gyertya használata a szélfogó közelében tilos.

Anyagi károk

- A penészképződés megelőzése érdekében, soha ne pakolja el a szélfogót nedves állapotban.
- Az erkélyre való szélfogót száraz helyen tárolja.
- A szélfogót csak rendeltetésének megfelelően használja.

Ápolás

- ▷ Az erkélyre való szélfogó és árnyékoló mosógépben mosható. A mosáshoz a zsinórt tegye mosóhálóba.
- ▷ A terméket hagyja teljesen megszáradni.
- ▷ Vegye figyelembe a bevarrt címkén található kezelési útmutatót.

Hulladékkezelés

- ▷ Gondosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- ▷ A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.
- ▷ Ha megválnak a terméktől, akkor a helyi rendelkezéseknek megfelelően dobja ki az adott hulladékgyűjtőbe. Ezzel kapcsolatban forduljon felvilágosításért a helyi hivatalhoz.

Rögzítési lehetőségek

