

Összehajtható salátástál

 Termékismertető

Fontos tudnivalók

-  +110°C A salátástál és a fedél -20 és +110 °C -20°C között hőállóak.
-  A termék fagyasztóban használható.
-  Ha a salátástálba meleg élelmiszert tesz, akkor csak sütőkesztyűvel vagy hasonlóval fogja meg. A salátástálat - különösen, ha folyékony a tartalma - nagyon óvatosan szállítsa, nehogy valami kifolyjon. Égési sérülések veszélye áll fenn!
-  Ne tegye a salátástálat és a fedelet nyílt láng fölé, főzőlapra, a mikrohullámú sütőbe, a sütő aljára vagy más hőforrásra.
- 
- 

-  Ne vágjon fel élelmiszert a salátástálban és ne használjon benne hegyes vagy éles eszközöket. A termék ezáltal megrongálódhat.
-  A salátástál és a fedél mosogatógépben is tisztíthatók, de ne helyezze azokat közvetlenül a fűtőszálak fölé.
- Tisztítsa meg a salátástálat és a fedelet az első használat előtt és minden használat után forró vízzel és egy kevés mosogatószerrel.
Ne használjon maró tisztítószereket vagy súrolószivacsot.
- A salátástál fedele tömítőgyűrűvel van ellátva. Ennek ellenére nem zárható ki teljesen, hogy folyékony ételek, pl. levesek kifolyhatnak. Ezért a salátástálat mindig függőlegesen állítsa le.
- Az alapos tisztításhoz leveheti a tömítőgyűrűt a fedélről. Ne helyezze vissza, amíg minden alkatrész teljesen meg nem száradt.
- Az intenzív saját színű élelmiszerek (pl. sárgarépa) elszíneződést okozhatnak a salátástál vagy a fedél felületén. Ezek nem károsak az egészségre, és nem rontják a salátástál minőségét vagy működését.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a megtöltött salátástálra. Ez behorpaszthatja a tálat!

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Cikkszám: 696 591