



A mikroszálas betétet rögzítése az ablakmosóhoz



Az ablakmosó rögzítése a (felmosóhoz tartozó - cikkszám 718 426) teleszkópos nyélhez



Fontos tudnivalók

- Legyen óvatos, amikor az ablakmosót leválasztja a teleszkópos nyélről, nehogy becsússzék az ujját a csapózárral.
- Szükség esetén törölje le a teleszkópos nyelet egy nedves, nem bolyhosodó ruhával.
- A mikroszálas betét mosógépben mosható. Ne használjon öblítőt. Kövesse a címkén szereplő tisztítási utasításokat.
- Ha a terméket ki szeretné dobni, a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagolás kidobása során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.