


2 az 1-ben: elektromos só- és borsőrő



Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az elektromos só- és borsőrlőt sókristályok és borszemek őrlésére tervezték. Más élelmiszerek, mint pl. kávébab, diófélék és hasonlók őrlésére nem alkalmas.

A készülék háztartási mennyiségek feldolgozásához készült, üzleti célokra nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

FIGYELEM – anyagi károk

- Ne kapcsolja be üresen az őrlőt, mert ekkor a kerámia őrlőmű megsérülhet.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a polaritásra (+/-).
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, melyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre új és régi, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elem behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Soha ne merítse az őrlőt, illetve annak bármelyik részét vízbe vagy más folyadékba.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény kefét és hasonlókat.

Műszaki adatok

Modell:	618 101
Elemek:	6 db LR03(AAA)/1,5V-os elem
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.




Üzembe helyezés

1. Borítás levétele




- ▷ Egyik kezével fogja meg szorosan az őrléménytartót. A szabad kezével tekerje el a borítást ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le az őrléménytartóról.

2. Elemek behelyezése




- ▷ Helyezze be az elemeket az ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

3. Sókristályok és borsszemek betöltése



- ▷ Töltse be a sókristályokat és a borsszemeket.

4. Borítás felhelyezése



1. Helyezze vissza a borítást az őrléménytartóra. A borításon található pont eközben az őrléménytartón található háromszögre mutasson.

2. Forgassa el a borítást az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.

Használat

FIGYELEM - anyagi károk

Ne kapcsolja be üresen az őrlőt, mert ekkor a kerámia őrlőmű megsérülhet.

1. Nyomja meg ...
... az **S** gombot, és tartsa lenyomva a **sóőrlő** bekapcsolásához.
... a **P** gombot, és tartsa lenyomva a **borsőrlő** bekapcsolásához.
2. Az őrlési folyamat befejezéséhez engedje el az adott gombot.

Őrlési fokozat beállítása

FIGYELEM - anyagi károk

Ha finomabb őrlési fokot szeretne beállítani, akkor ne forgassa el a beállítókereket teljesen ütközésig. Mindig hagyjon egy kis távolságot, különben az őrlőmű őrlés közben elakadhat..

1. Ha pl. még őrlemény található az őrlőműben:
Fordítsa először fejjel lefelé az őrlőt és nyomja meg röviden mindkét gombot, hogy eltávolítsa a maradékokat az őrlőműből.
2. Az őrlés fokának a fokozatmentes beállításához tekerje el a beállítókerekeket.



finomabb őrlési fok



durvább őrlési fok

Tisztítás

Őrlő tisztítása

FIGYELEM - anyagi károk

Soha ne merítse az őrlőt, illetve annak bármelyik részét vízbe vagy más folyadékba.

- Az őrlőt kívülről törölje át egy puha, enyhén nedves kendővel, szükség esetén használjon kímélő mosogatószeret is. Majd törölje szárazra.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlantítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.