


hu Használati útmutató


A kábeltartó optimális tapadásához vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

1.




Húzza le a védőfóliát a ragasztópárnáról.

2.




Helyezze a kábeltartót a kívánt helyre, és kb. 10 másodpercig erősen nyomja rá. Kb. 30 perc múlva ismét kb. 10 másodpercig nyomja rá. További 24 óra múlva a kábeltartó teljes mértékben terhelhető.

3.




Nyissa fel a kábeltartót.

4.



Helyezze be a kábelt.

5.



Zárja be a kábeltartót - kész!

Fontos tudnivalók

- A gyermekeket tartsa távol a kábeltartótól.
- A mágnesek befolyásolhatják a szívritmus-szabályozók működését és hatással lehetnek az endoprotézisek megfelelő illeszkedésére a testben. Ezért ne viselje a terméket közvetlenül a testén, hanem tartson kellő távolságot.
- A beépített mágnesek segítségével a kábeltartókat egyszerűen ki lehet nyitni és újra bezárni, miközben a behelyezett kábel biztonságosan a helyén marad. Ha az egyik mágnes leválna, tartsa távol a gyermekektől. Egy mágnes lenyelése vagy belélegzése esetén, azonnal forduljon orvoshoz. A mágnesek összekapcsolódása az emberi testben súlyos sérüléseket okozhat.
- Tartsa távol a mágnescsíkkal ellátott kártyákat, például hitelkártyákat, bankkártyákat stb. a kábeltartóktól és az azokba beépített mágnesektől. A kártyák megsérülhetnek. Tartsa távol a mágneses adathordozókat és minden olyan eszközt is, amelyre a mágnesesség hatással lehet, vagy amelynek működését befolyásolhatja.
- A kábeltartók hátoldalán található ragasztópárna minden sima és sík felületen, pl. tükör- vagy üvegfelületen, csempén stb. megtapad. Ne ragassza a ragasztópárnát fugákra vagy más egyenetlenségekre. A ragasztópárna nem tapad strukturált vagy festett felületre, valamint olajozott fa felületre. Ahhoz, hogy a ragasztópárna jól tapadjon, a felületnek por-, zsír-, szilikon-, vízkő- és egyéb szennyeződésektől mentesnek, valamint száraznak kell lennie.
- A legjobb tapadóerő 23 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten érhető el.
- A ragasztópárna csak egyszer használható és tartós rögzítésre szolgál.
- A ragasztópad a fent említett, ragasztásra alkalmas felületekről maradék nélkül eltávolítható. Tapétára történő felragasztása nem ajánlott. Kerülje a színekre érzékeny helyeket.
- Időnként ellenőrizze a kábeltartók biztos tapadását.
- Óvja a kábeltartókat erős hőtől és közvetlen napfénytől.
- A kábeltartók teherbírása egyenként max. 500 g. Ne terhelje túl a tartókat. Csak kábeleket rögzítsen velük.