


Alvómaszk *Bluetooth*[®] fejhallgatóval

Használati útmutató



Cikkszám: 688 846

Gyártó:
Commmax BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)



Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az alvómaszk olyan elalvást segítő és relaxációs segédeszköz, amely a természet nyugtató hangjaival (előre telepített) vagy saját maga által kiválasztott zene/hangoskónyt stb. okostelefonról, táblagépről vagy hasonló eszközről *Bluetooth*[®] kapcsolaton keresztül történő lejátszásával segíti a pihenést. A termék magánhasználatra lett kialakítva, kereskedelmi célokra nem alkalmas. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

53-62 cm közötti fejmérethez alkalmas.

Veszély gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.
 - Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
- Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- Ne használja a készüléket, ha azon sérülést észlel.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken történő javításokat csak szakszervíz végezheti. A szakszervízenüli végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

A fejhallgató feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:

- Csak megfelelő hálózati adaptert használjon. A terméket nem lehet például USB-C PD hálózati adapterrel tölteni.
- Ne használjon hibás hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A terméket vizes helyiségekben az áramhálózathoz csatlakoztatni tilos.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, ha használat közben üzemzavar lép fel, a használat után, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a készülékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.

Égésveszélyveszélye

- A zenehallgatás nagy hangerő mellett tartós halláskárosodást okozhat. A zenelejátszás megkezdése előtt először mindig állítsa alacsonyra a hangerőt. Csak ezután növelje a hangerőt, ha szükséges.


Vigyázat - égési sérülések/tűzveszély

- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiserélni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor tönkrement, forduljon szakszervízhez.
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok átterjedését.
- A termékben egy lítium akkumulátor található. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült akkumulátorok vízzel érintkezzenek.
- Ne tárolja, töltsen vagy használja a készüléket szélsőséges hőmérsékleten vagy nagyon alacsony légnyomáson (pl. nagy tengerszint feletti magasságon).

Anyagi károk

- A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Óvja csepegő és spriccelő víztől is.
- Ha a terméket egy hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor néhány óráig hagyja kikapcsolva a készüléket.
- Ne tegye ki a terméket erős rázkódásoknak és ne ejtse le.
- Semmi esetre se nyissa fel a fejhallgató vagy a kezelőegység burkolatát, illetve ne távolítsa el azok részeit. Ne dugjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.
- Óvja a készüléket nagy hőtől, például közvetlen napsugárzástól vagy fűtőtesttől, portól és nedvességtől.
- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a terméktől közvetlen közeléből. Ezek a fejhallgatóba épített mágnesektől károsodhatnak.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- Az alvómaszk mosható. Ehhez vegye ki a kezelőegységet és a fejhallgatót az alvómaszkból.
- Kérjük, vegye figyelembe: Az USB-C töltőaljzat csak az akkumulátor feltöltésére szolgál. Adátávitel nem lehetséges.

A kezelőegység és a fejhallgató behelyezése




1. Nyissa fel a cipzárat.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

Ügyeljen arra, hogy ne húzza vagy rángassa túl erősen a kábeleket, és ne törje vagy csavarja meg őket túlságosan.


2. Óvatosan helyezze be a fejhallgatót az alvómaszk oldalai zsebeibe úgy, hogy a maszk viselése közben az pontosan a fülére kerüljön.

Vegye figyelembe az irányt is: A teljesen szövetborítású oldalak hátrafelé néznek.



3. Helyezze a kezelőegységet a kis zsebbe úgy, hogy a gombok előre nézzenek, és pontosan az alvómaszk hímzett gombszimbólumai alá kerüljenek.

Akkumulátor töltése



Szüksége lesz egy USB-hálózati adapterre (nem tartozék), lásd a „Műszaki adatokat”, vagy egy fixen beszerelt USB-hálózati aljzatra.

A terméket nem lehet például USB-C PD hálózati adapterrel (gyorsított adapter) tölteni.

A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

1. Nyissa ki az alvómaszk tetején található cipzárat, és húzza ki az USB-C töltőaljzattal ellátott kis kábel végét.

2. Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábel egyik végét az alvómaszk USB-C töltőaljzatához, a másik végét pedig egy megfelelő USB-hálózati adapterhez.
3. Dugja be a hálózati adaptert egy megfelelő csatlakozóaljzatba.

A kontroll-lámpa pirosan világít.

A normál töltési folyamat üres akkumulátor esetén kb. 2 órát vesz igénybe. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa kéken világít.

Tudnivalók az akkumulátorról

- Az akkumulátor kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort 2-3 havonta töltsen fel teljesen akkor is, ha a készüléket nem használja.
 - Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsen.
 - Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb a lejárati idő.
 - Az akkumulátort fel kell tölteni, ha 30 másodpercenként hangjelzés hallható.
- Ha a fejhallgatót a töltéshez a számítógéphez is csatlakoztatja, kövesse az adatok biztonsági mentésével kapcsolatos szokásos intézkedéseket. Az USB-C töltőaljzat csak az akkumulátor feltöltésére szolgál. Adátávitel nem lehetséges.

Használat

A készülék be- és kikapcsolása

- ▷ **Bekapcsolás:**
Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a **▶▶** gombot, amíg több hangjelzés hallatszik - a *Bluetooth*[®] üzemmód automatikusan aktiválódik.

- ▷ **Kikapcsolás:**
Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a **▶▶** gombot, amíg egy hangjelzés hallatszik.

