





Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de • www.tchibo.ch • www.tchibo.cz • www.tchibo.pl
www.tchibo.sk • www.tchibo.hu • www.tchibo.com.tr

Vorher | Avant | Prima | Before | Předtím
Przed | Predtým | Előtte | Öncesi



Nachher | Après | Dopo | After | Potom
Po | Potom | Utána | Sonrası



(de) Produktinformation
Vorhangschal kürzen mit beiliegendem Saumband

(fr) Fiche produit
Raccourcir le rideau en se servant du ruban à ourlet inclus

(it) Informazioni sul prodotto
Accorciare la tenda usando la fettuccia per orlare acclusa

(en) Product information
Shorten the curtain using the incl. hemming tape

(cs) Informace o výrobku
Zkrácení záclony pomocí přiložené lemovky


(pl) Informacja o produkcie
Skracanie zasłony przy pomocy dołączonej taśmy do zaprasowywania brzegów

(sk) Informácia o výrobku
Skrátenie závesu priloženou lemovacou páskou


(hu) Termékismertető
Függönysál rövidítése a mellékelt rávasalható szegéllyel

(tr) Ürün bilgisi
Perdeyi teslimat kapsamındaki reçme band ile kısaltma

1




2





Saumband
Ruban à ourlet
Nastro per orlo
Hemming tape
Lemovka
Taśma do zaprasowywania brzegów
Lemovacia páska
Rávasalható szegély
Reçme band


3



4



5



ca. 1 Minute aufbügeln
passez le fer pendant 1 minute environ
passare il ferro da stiro per circa 1 minuto
iron on for approx. 1 minute
po dobu cca 1 minuty zažehliť
zaprasowywać przez ok. 1 minutę
nažehlenie po dobu cca 1 minúty
kb. 1 percig vasalja
yakl. 1 dakika ütöleyin

de

Verwendungszweck

Das beiliegende Saumband zum Aufbügeln ist zum Kürzen der Vorhangschals auf eine beliebige Länge ohne aufwendiges Umnähen konzipiert. Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Wichtige Tipps zum Aufbügeln des Saumbands

- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres Bügeleisens.
- Bügeln Sie beim Aufbügeln immer ohne Dampffunktion.
- Achten Sie darauf, dass das Saumband beim Aufbügeln immer plan aufliegt und nicht geknickt o.Ä. ist.
- Wenn sich das Saumband nach dem Waschen vereinzelt löst, bügeln Sie noch einmal ca. 1 Minute über die losen Stellen.

Alternativ können Sie die Vorhangschals auch umnähen (ohne Saumband) oder von einem Nähservice kürzen lassen.

fr

Domaine d'utilisation

Le ruban à ourlet thermocollant livré avec les rideaux s'applique avec le fer à repasser et permet de raccourcir les rideaux à la longueur voulue sans fil ni aiguille. L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

Conseils importants pour l'application du ruban à ourlet au fer à repasser

- Observez également le mode d'emploi de votre fer à repasser.
- Passez toujours le fer à repasser sans utiliser la fonction vapeur.
- Vérifiez en repassant que le ruban soit bien à plat et non pas par exemple replié.
- Si, après le lavage, le ruban se détache par endroits, repassez-y de nouveau le fer pendant une minute environ.

Alternativement, vous pouvez raccourcir les rideaux en les cousant (sans ruban à ourlet) ou faire raccourcir les rideaux par un service de couture.

it

Finalità d'uso

La fettuccia per orlare acclusa è stata progettata per accorciare la tenda in base alle proprie necessità, senza dover ricorrere ad ago e filo. Il prodotto è per uso domestico e non è adatto agli utilizzi commerciali.

Suggerimenti importanti per l'applicazione della fettuccia per orlare con ferro da stiro

- Leggere anche il manuale di istruzioni del proprio ferro da stiro.
- Stirare sempre senza vapore.
- Assicurarsi che la fettuccia scorra dritta e che non risulti piegata o simili.
- Se, dopo il lavaggio, la fettuccia dovesse staccarsi parzialmente, ripassare il ferro da stiro per circa 1 minuto.

In alternativa è possibile accorciare la tenda cucendola (senza fettuccia per orlare) o farla regolare da un sarto.

en

Intended use

The enclosed iron-on hemming tape has been designed to shorten the curtain to meet your requirements with no need for sewing. The article is designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

Important tips for ironing on the hemming tape

- Also be sure to read the instruction manual for your iron.
- Always iron without using steam.
- Ensure the tape is straight and smooth and is not crumpled or creased.
- If parts of the tape should come loose after washing, iron over them again for approx. 1 minute.

Alternatively you could also shorten the curtain by sewing it (without hemming tape) or have it be altered by a tailor.

cs

Účel použití

Přiložená našehlovací lemovka je koncipována ke zkracování záclony na libovolnou délku bez náročného obrubování. Výrobek je určen pro soukromou potřebu a není vhodný pro komerční využití.

Důležité tipy k našehlení záclonové lemovky

- Dbejte také návodu k obsluze Vaší žehličky.
- Nažehlování provádějte vždy bez napařování.
- Dbejte na to, aby lemovka při našehlování ležela celou plochou rovně a nebyla nikde přehnutá/pokrčená apod.
- Kdyby se lemovka po vyprání ojediněle zase oddělovala, přežehlete uvolněná místa znovu po dobu asi 1 minutu.

Jako alternativní řešení můžete záclonu obrousit zapožitím (bez lemovky) nebo nechat odborně zkrátit u švadleny.

pl

Przeznaczenie

Dołączona taśma do zaprasowywania brzegów pozwala na łatwe skracanie zasłon na dowolną długość, bez konieczności ich przerabiania. Produkt został zaprojektowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Ważne porady dotyczące zaprasowywania taśmy

- Należy przestrzegać również instrukcji obsługi używanego żelazka.
- Podczas zaprasowywania taśmy nigdy nie należy używać funkcji wytwarzania pary.
- Należy dopilnować, aby podczas zaprasowywania taśma leżała zawsze płasko i nie była zagięta itp.
- Jeżeli taśma do zaprasowywania brzegów poluzuje się po praniu w kilku miejscach, należy zaprasować te miejsca przez ok. 1 minutę.

Zasłony można również przerobić (nie używając taśmy do zaprasowywania brzegów) lub oddać do zakładu krawieckiego w celu ich skrócenia.

sk

Účel použitia

Priložená lemovacia páska slúži na skrátenie závesu na ľubovoľnú dĺžku bez náročného prešívania. Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Dôležité tipy na našehľovanie lemovacej pásky

- Rešpektujte tiež návod na obsluhu vašej žehličky.
- Pri našehľovaní žehlite vždy bez naparovania.
- Dbajte na to, aby lemovacia páska priliehala pri našehľovaní vždy rovno a nebola pokrčená a pod.
- Ak by sa lemovacia páska po opratí ojedinele uvoľnila, prežehlite ju v uvoľnených miestach ešte raz po dobu cca 1 minúty.

Alternatívne môžete závesy aj obšit' (bez lemovacej pásky), alebo si ich nechať skrátiť v krajčírstve.

hu

Rendeltetés

A mellékelt rávasalható szegéllyel a függönysál kívánt hosszúságra rövidíthető, körülményes varrás nélkül. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, ipari célokra nem alkalmas.

Fontos tippek a rávasalható szegély felvasalásához

- Vegye figyelembe a vasalója használati útmutatóját is.
- A szegély felvasalásakor soha ne használja a gőzölő funkciót.
- Ügyeljen arra, hogy a rávasalható szegély a vasalás közben sima legyen, ne legyen megtörve vagy meggyűrve.
- Ha a szegély a mosás után néhány helyen leválna, akkor vasalja át kb. 1 percen keresztül a meglazult helyeket.

Választható megoldásként a függönysálat felvarrhatja (szegély nélkül), vagy egy varrónővel megrövidítheti.

tr

Kullanım amacı

Teslimat kapsamındaki ütülenebilir reçme bandı, perdenin zahmetli dikme işlemi yapılmadan herhangi bir uzunlukta kısaltılması için tasarlanmıştır. Ürün kişisel kullanım için üretilmiş olduğundan ticari amaçlar için uygun değildir.

Perde reçmesinin ütülenmesi için önemli ipuçları:

- Ütünüzün kullanım kılavuzunu da dikkate alın.
- Ütü yaparken her zaman buharsız ütüleyin.
- Reçme bandını ütülerken her zaman düz ve kırışksız vb. olduğuna dikkat edin.
- Reçme bandı yıkandıktan sonra kısmen çözülüyorsa, yakl. 1 dakika çözülen yerlerin üzerinden ütüleyin.

Alternatif olarak perdeyi ayrıca dikerek kısaltabilirsiniz (reçme bantsız) veya bir terzi tarafından kısalttırabilirsiniz.