

Power fitnesskötelek

Az Ön biztonsága érdekében

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A fitnesskötelek az egész testet megmozgató edzés végzésére alkalmasak. A sportszert otthoni használatra tervezték. Fitnessszalonokban és terápiás célú intézményekben történő, kereskedelmi jellegű felhasználásra nem alkalmasak.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A sportszer nem játékszer, amennyiben nem használja, tárolja gyermekek számára nem hozzáférhető helyen. Kisgyermekek az edzés alatt nem lehetnek az eszköz hatósugarában, így elkerülhetők a balesetveszélyes helyzetek. A fitnesskötelek kizárólag megfelelő fizikai és szellemi fejlettségi állapotú felnőttek és fiatalok általi használatra készültek. Ügyeljen arra, hogy a sporteszköz minden használója tisztában legyen annak kezelésével és használatával, vagy felügyelet alatt használja azt. A szülőknek és a felügyelettel megbízott más személyeknek tisztában kell lenniük felelősségükkel, mivel a gyermekek természetes játékosztöne és kísérletező kedve miatt olyan helyzetek is előállhatnak, amelyekre a sportszer nem feltétlenül alkalmas. Különösen arra kell felhívni a gyermekek figyelmét, hogy az eszköz nem játék.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladás és megfojtás veszélye alakulhat ki!

VESZÉLY - sérülésveszély

- A mennyezetre vagy a falra való rögzítéshez szükséges szerelőanyagok nincsenek mellékelve. A mellékelt kampó rögzítését és az ahhoz szükséges szerelőanyagok kiválasztását csak szakember végezheti.
- Edzés közben viseljen kényelmes ruházatot és sportcipőt. Ügyeljen arra, hogy stabilan álljon.
- Ügyeljen arra, hogy legyen elég mozgásteret, amikor a sportszerrel edz. Edzés közben tartson kellő távolságot más személyektől. A fitnesskötelet nem használhatja egyszerre több személy. Nem szabad megváltoztatni a fitnesskötelek szerkezetét.
- Minden használat előtt ellenőrizze, ...
 - ... hogy látható-e a fitnesskötélen anyagrongálódás vagy kopás,
 - ... hogy megfelelő-e a fitnesskötél rögzítése,
 - ... hogy megfelelő-e a rögzítési hely állapota.
 Ha a fitnesskötél meg van rongálódva, nem megfelelően van rögzítve vagy a rögzítési hely nem biztonságos, nem szabad használni a fitnesskötelet.
- A lehető legjobb edzési eredmények eléréséhez és a sérülések elkerülése érdekében az edzés kezdete előtt mindenképpen iktasson be egy bemelegítési fázist, a végén pedig egy lazítási fázist az edzéstervbe.
- Ne edzen, ha fáradt vagy nem tud koncentrálni. Ne edzen közvetlenül étkezés után. Az edzés alatt fogyasszon megfelelő mennyiségű folyadékot.
- Gondoskodjon arról, hogy az edzés helyszíne jól szellőzzön, a huzatot azonban kerülje.

Edzési útmutató



Használat előtt feltétlenül olvassa el!

Kérje ki orvosa véleményét!

- Az edzés megkezdése előtt kérjen tanácsot orvosától. Kérdezze meg tőle, hogy az Ön számára milyen mértékű edzés javasolt.**
- Bizonyos esetekben, pl. szívritmus-szabályzó használata, terhesség, gyulladásal járó ízületi vagy ímbetegségek, illetve ortopédiai eredetű panaszok esetén az edzéssel kapcsolatban egyeztetnie kell kezelőorvosával. A szakszerűtlen vagy túlzott mértékű edzés veszélyeztetheti az egészségét!
- Azonnal hagyja abba az edzést, és forduljon orvoshoz, ha az alábbi tünetek valamelyikét észleli: rosszullet, szédülés, erős légszomj vagy mellkasi fájdalom. Izom- vagy ízületi fájdalom esetén is azonnal fejezze be az edzést.
- Az eszköz nem alkalmas terápiás célú edzéshez!

Ápolás

- Langyos vízzel, kímélő szappannal és puha ruhával tisztítsa meg a fitnessköteleket. Szükség esetén használjon fertőtlenítőszeret. Hűvös és száraz helyen tárolja a fitnessköteleket. Óvja napfénytől, hegyes, éles vagy érdes tárgyaktól és felületektől.

Teherbírás

A maximális terhelhetőség kötélenként: 80 kg.

Minden gyakorlatra érvényes:

- A gyakorlatok annál nehezebbek és hatásosabbak, minél jobban előre-, illetve hátrádól. Kezdetben csak kismértékű dőléssel végezze a gyakorlatokat, hogy ráérezzen a fitnesskötelek viselkedésére, teste mozgására és a gyakorlatokhoz szükséges megfeszítésére, hiszen még gyakorlott sportolók számára is kihívást jelent a fitnesskötél. Ajánlatos megkérni egy tapasztalt fitnesszedzőt, hogy mutassa meg a gyakorlatok helyes kivitelezését.**
- Mindig tartsa erősen a fitnesskötelet a markolatoknál fogva, illetve győződjön meg arról, hogy megfelelően beillesztette-e lábfejét a markolatokba, nehogy kicsússzon a kezéből a markolat vagy a markolatból a lábfeje.
- A gyakorlatok közben tartsa egyenesen a hátát, ne homorítson!
- Egyenletes sebességgel végezze a gyakorlatokat. Kerülje a hirtelen mozdulatokat. Mindig ugyanolyan sebességgel térjen vissza a kiindulási pozícióba.
- A fitnesskötelekkel végzett valamennyi mozdulat legyen lassú és kontrollált. A legegyszerűbb, ha ütemes számolással végzi a gyakorlatokat, például a fitnesskötél megfeszítése 2 ütem, a mozdulat megtartása 1 ütem és a gumikötél visszaengedése 2 ütem. Próbálkozzon többféleképpen, amíg ki nem alakítja saját egyenletes ritmusát. A gyakorlatok végzése közben is egyenletesen vegye a levegőt, és ne tartsa vissza lélegzetét! Mindig a gyakorlat elején lélegezzen be, majd a gyakorlat legmegerőltetőbb pontján lélegezzen ki.
- Kezdetben ne terhelje meg magát túlságosan. Fizikai állapotától függően csak néhányszor ismétlje a gyakorlatokat. A gyakorlatok között iktasson be legalább egyperces szüneteket. Lassan növelje a gyakorlatok ismétlésének számát kb. 10-20 ismétlésre. Soha ne edzen kimerülésig!

Edzés

Olyan helyszínt válasszon az edzéshez, ahol elegendő hely áll a rendelkezésére. A kiválasztott terület legyen legalább 2,0 x 2,0 m-es. Ne legyen útban semmilyen tárgy, amellyel megsértheti magát (pl. ajtókilincs).

A padló legyen sima és egyenes. Szükség esetén helyezzen rá csúszás-biztos fitnessszőnyeget vagy hasonló tárgyat. Ez különösen a talajon végzett gyakorlatok esetén ajánlatos.

- Edzés közben a megcsúszás elkerülése érdekében mindig viseljen megfelelő tartást biztosító edzőcipőt. Ne edzen mezítláb.

Kezdetben 8-10-szer ismétlje a gyakorlatokat. Teste túlterhelésének elkerülése érdekében, csak lassan növelje az edzésegységek számát.


A hátoldalon talál néhány lehetséges gyakorlatot. Ezek a gyakorlatok különösen alkalmasak a fitnesskötéllal való edzéshez.



A gyakorlatok helyes kivitelezésének, és esetleg további gyakorlatok elsajátítása érdekében ajánlatos részt venni képzett fitnesszedző edzésén. Az interneten is sok tanács, videó és alkalmazás található a témával kapcsolatban.


Összeszerelés és állítási lehetőségek

Tartószalag
(fára, nyújtórúdra stb. való erősítéshez)



Fitnesskötél

(Gyakorlattól függően beállíthatja a kötelek hosszúságát, úgy, hogy a hevedert lefelé húzza vagy felfelé tolja, majd a fitnesskötelet szorosra húzza)



megerősített tartóhurok gumis markolattal és karabinerrel



Edzés előtt: Bemelegítés

Az edzés előtt kb. 10 perces bemelegítés ajánlott. Egymás után mozgassa át a testrészeit:

- Fejdöntés oldalra, előre, hátra.
- Váll felemelése, leeresztése és vállkörzés.
- Karkörzés.
- A felsőtest előre, hátra, jobbra, balra mozgatása.
- A csípő előre, hátra, jobbra, balra tolása.
- Helyben futás.

Edzés után: Nyújtás

A hátoldalon talál néhány nyújtógyakorlatot.

Kiinduló pozíció az összes nyújtógyakorlathoz:


Emelje meg a mellkasát, a vállát engedje le, a térdét egy kissé hajlítsa be, enyhén fordítsa kifelé a lábfejét.

A hátát tartsa egyenesen!

Gyakorlatonként kb. 20-35 másodpercig maradjon a pozícióban.

Rögzítés


Rögzítési magasság




A fitnesskötéllal végzett edzés akkor optimális, ha legalább 2 méter és legfeljebb 2,5 méter magasságban rögzíti a fitnesskötelet.

- Tekerje a szalagot a közepe, adott esetben többször is, egy rögzítési pont köré vagy akassza be a szalagokat a mellékelt karabinerrel a mellékelt kampóba (lásd az alsó képeket).
- Szorosan fogja meg mindkét markolatot, és néhányszor húzza meg erőteljesen a fitnessköteleket, hogy meggyőződjön a megfelelő és biztonságos rögzítésről.


Felfüggesztés nyújtórúdra, illetve korlátra



Felfüggesztés fára vagy cölöpre





Felfüggesztés a mellékelt kampóra (szerelőanyag nem tartozék)



Alapgyakorlatok

(3-3 sorozat; egyenként 8-10 ismétléssel)



Hatás: mellizom, az egész test megfeszítése




Pozíció: Feküdjön a talajra. Akassza be mindkét lábfejét a markolatokba. Vállszélességnél kissé nagyobb távolságban támaszkodjon kezével a talajra. A hát egyenes, has- és farizom megfeszítve.

Mozgás: Nyomja ki testét - a karok legmagasabb pozícióban se legyenek teljesen kinyújtva. Térjen vissza a kiindulási pozícióba.

Hatás: has, az egész test megfeszítése

Pozíció: Feküdjön a talajra. Akassza be mindkét lábfejét a markolatokba. Vállszélességnél kissé nagyobb távolságban támaszkodjon kezével a talajra. A hát egyenes, has- és farizom megfeszítve. Nyomja ki testét - a karok legmagasabb pozícióban se legyenek teljesen kinyújtva.

Mozgás: Húzza a térdét felsőtestéhez, majd térjen vissza a kiindulási pozícióba.




Oldalnézet



Hatás: mellizom

Pozíció: A lábfejek legyenek vállszélességben. A hát egyenes, has- és farizom megfeszítve. Nézzon előre.

Mozgás: Lassú kontrollált mozdulattal döntse előre testét kissé megfeszített karral. Felkarból kontrollált mozdulattal döntse előre felsőtestét mellmagassáig. Majd nyomja vissza magát a kiindulási pozícióba.



Előlnézet




Hatás: bicepsz

Pozíció: A lábfejek legyenek vállszélességben. A hát egyenes, has- és farizom megfeszítve. Nézzon előre.

Mozgás: Lassú kontrollált mozdulattal döntse hátra testét. Felkarból húzza előre felsőtestét úgy, hogy a felkarok az egész gyakorlat alatt 90°-ot zárjanak be a törzssel. Majd térjen vissza a kiindulási pozícióba.

Gyakorlatok haladók részére

(3-3 sorozat; egyenként 8-10 ismétléssel)




Oldalnézet


Hatás: mellizom

Pozíció: A lábfejek legyenek vállszélességben. A hát egyenes, has- és farizom megfeszítve. Nézzon előre.

Mozgás: Lassú kontrollált mozdulattal döntse előre testét kissé megfeszített karral. Döntse előre felsőtestét mellmagassáig, közben karját tárja ki oldalra. Majd nyomja vissza magát a kiindulási pozícióba.







Előlnézet



Hatás: oldalsó hasizmok, az egész test megfeszítése

Pozíció: Feküdjön a talajra. Akassza be mindkét lábfejét a markolatokba. Vállszélességnél kissé nagyobb távolságban támaszkodjon kezével a talajra. A hát egyenes, has- és farizom megfeszítve. Nyomja ki testét - a karok legmagasabb pozícióban se legyenek teljesen kinyújtva.

Mozgás: Húzza térdét a jobb felkarjához - majd térjen vissza a kiindulási pozícióba. Húzza térdét a bal felkarjához - majd térjen vissza a kiindulási pozícióba.




Oldalnézet

Hatás: láb- és farizom

Pozíció: A lábfejek legyenek vállszélességben, az egyik lábfejét akassza be az egyik markolatba. A hát egyenes, has- és farizom megfeszítve. Nézzon előre.


Mozgás: Lassú kontrollált mozdulattal végezzen combból a talajon lévő lábbal guggolást. Comból nyomja vissza magát a kiindulási pozícióba.

A gyakorlat végzése közben ügyeljen az ábrán látható kartartásra, mivel így egyszerűbb megtartani az egyensúlyt!



Előlnézet

Nyújtógyakorlatok



Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Cikkszám:

624 540