


Tchibo

Snowskate



hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 87516AB6X5VI • 2016-04

Kedves Vásárlónk!

A snowskate a 7 év feletti gyerekeknek igazi szórakozást nyújt a hóban.

A snowskate-ezés nem snowboardozás, inkább annak egy előkészítő szintje. A snowskate irányítása nem egyszerű, ezért csak enyhe lejtőn szabad használni.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A snowskate az arra kijelölt helyeken, hóban történő sportolásra szolgál. A snowskate nem használható meredek lejtőn, kizárólag enyhe lejtőn való használatra tervezték.

A snowskate-et 7 éves kor feletti gyerekek/fiatalkorúak használhatják.

A snowskate legfeljebb 60 kg testsúlyig használható.

Egyszerre csak egy személy használhatja.

Csak felnőtt felügyelete mellett használható.

A terméket magánfelhasználásra tervezték.

Sem versenysportra sem más versenyszerű célokra nem alkalmas.

VESZÉLY kisgyermek esetén

- 3 év alatti gyermekek nem játszhatnak a snowskate-tel. Hosszú kötél. Megfojtás veszélye áll fenn!
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag kisgyermek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

SÉRÜLÉSVESZÉLY baleset következtében

Hívja fel gyermeke figyelmét a veszélyekre és beszélje meg vele a következő biztonsági előírásokat:

- A snowskate használata veszélyes lehet. Fennáll a lehetsége annak, hogy használója veszélyes helyzetbe kerül, elveszíti irányítását a snowskate fölött és/vagy elesik. Ennek a következménye komoly sérülés lehet, illetve akár halálos kimenetel is járhat. Ezeknek a veszélyeknek mindig legyél tudatában.
- A snowskate használata saját felelősségre történik. Törekedj mindig arra, hogy a veszélyes helyzeteket időben felismerd. Józan ésszel gondolkodj. Ne becsüld túl a tudásod. Könnyű terepen gyakorolj. Tudásodnak megfelelő sebességgel közlekedj. Különösen az agresszív siklás, a kaszkadőrmutatóványokhoz hasonló trükkök, ugrások stb. jelentik rád és másokra nézve a legnagyobb veszélyt.
- A húzókötelet mindig rögzítsd a csuklóddhoz, nehogy egy esés esetén a snowskate szabadon tovább csússzon és másokat veszélyeztessen.
- Soha ne húzard magad járművel.
- A snowskate nem használható meredek lesiklópályán vagy lejtőn, ugrósáncon, speciális bobbipályán és hasonló helyeken. Enyhe lejtésű hegyoldalon használd és menet közben ügyelj a többi személyre, fákra, kövekre és egyéb akadályokra. A lejtő, illetve pálya nem keresztezhet utcákat vagy nem végződhet úton. Tájékozódj a pályahasználat helyi szabályairól.
- Ne használd jeges lejtőn.

- Viselj mindig teljes és megfelelő védőfelszerelést, amely kesztyűből, könyök-, térd- és csuklódődből, valamint bukósisakból áll. Viselj megfelelő, zárt cipőt, amelynek nem csúszik a talpa.
- Semmilyen változtatást ne végezz a terméken.

FIGYELEM - anyagi károk

- Minden használat után tisztítsa meg a snowskate-t. Szükség esetén szárítsa meg.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A snowskate-t száraz helyiségben tárolja. Óvja hőtől és közvetlen napsütéstől.

Tippek a használathoz


- Az irányítás és a fékezés kezdetben nem is olyan egyszerű, ezért: gyakorolj, gyakorolj, gyakorolj ...
- Kizárólag csak **enyhe** lejtőn használd. A snowskate irányítása nem könnyű és lényegében egyenes haladásra tervezték, nem túl nagy sebességgel.
- Először az elindulást, az egyszerű előrehaladást és a fékezést gyakorold.




- Elindulás:
Az elinduláshoz a snowskate kb. 45°-os szögben álljon a havon. Először teljes súlyodat a hátsó lábadra helyezve állj fel a snowskate-re, első lábadat lazán helyezed a snowskate középre (1. kép). Majd helyezd előre a súlyodat a szükséges lendülettel és egyidejűleg tedd az első lábadat a snowskate elejére (2. kép).



- Előrehaladás:
Állj az ábrán látható módon a snowskate-en (2. kép). Az, hogy melyik lábad van elől, illetve hátul, csak tőled függ. Tartsd egyenesen a hátadat, térded enyhén hajlítsd be, hogy minden mozdulatot és egyenetlenséget fel tudj fogni.



A húzókötelet mindig rögzítsd a csuklóhoz (3.+4. kép), nehogy egy esés esetén a snowskate szabadon tovább csússzon és másokat veszélyeztessen.



Az egyik kezeddal tartsd a húzókötelet egy kissé megfeszítve, hogy a snowskate követni tudja a mozdulataidat.

A másik kezed a haladás irányába mutat és segít az egyensúlyozásban.

- Kanyarodni testsúlyod áthelyezésével tudsz.

- Fékezés:

A fékezéshez állítsd keresztbe a snowskate-t a lejtőn a hóba. Ehhez helyezd át a súlyod az elülső lábadra, kissé guggolj le, felsőtestedet fordítsd jobbra vagy balra (attól függően, melyik lábad van elől), majd a snowskate tehermentesített végét állítsd keresztbe. Közben húzd a snowskate-et a húzókötéllal a lábaid felé.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Cikkszám: 331 195